

Technisches Informationsblatt





Kleister-Additiv

Produkteigenschaften:

- Zusatz für Tapetenkleister
- verhindert Schimmel und mikrobiellen Befall
- sicherer Schutz für 2 x 200g Kleister

Konzentrat zum sicheren Schutz von Tapetenkleister vor Schimmel und mikrobiellen Befall

Anwendungsbereich:

Für alle Arten von Tapetenkleister, Spezialkleister u.ä. Mit 500 ml Kleister-Additiv lässt sich eine 200-g-Packung Tapetenkleister wirksam vor Schimmelbefall schützen.

Anwendung:

Beim Anrühren des Tapetenkleisters einen Teil des Anrührwassers durch die entsprechende Menge Kleister-Additiv ersetzen. Danach kann der Tapetenkleister in gewohnter Weise verarbeitet werden.

Verbrauch:

Je nach Verwendungszweck reicht 1l Kleister Additiv für ca. 400g Kleister.

Wichtige Hinweise:

Gebinde gut verschlossen und kühl aufbewahren.

Technische Daten:

Dichte: 1 g/ml pH-Wert: 6,5 - 7,5

Aussehen: klare Flüssigkeit (hellgelb)
Geruch: schwach, charakteristisch

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 05680 2144

Kunststoffflasche 1 l

EAN 4044899 56802 5

Einsatzbereich:





Sonstige gesetzliche Produktangaben:

Biozid-Produkte-Verordnung (528/2012/EG)

Flüssigkonzentrat für Topfkonservierung.

Pro 100 g: 0,06g Gemisch aus 5-Chlor-2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 0,01g 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

BAuA-Reg.Nr.: N-64008

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Sicherheitshinweise:



Achtung

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriftenden Problemabfallentsorgung zuführen. Enthält: Gemisch aus Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1)

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19 240

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 381

Mo - Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Internet: www.schimmelx.de E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.